

CSCH-123 Urheilupidike

- Tukeva vaaka- tai pystykiinnitys valjaisiin tai repun hihnaan
- Pikalukitusmekanismi tarjoaa joustavuutta
- Varustettu kierrejohdolla ja karabiinihaalla



Urheilupidike Tough-kameroille

Surffaajat, pyöräilijät ja muut actionlajien fanit harvoin saavat vapautettua molemmat kätensä kuvaamista varten, selfiekuvista puhumattakaan. Lisävarusteisen Olympus-urheilupidikkeen avulla he kuitenkin voivat kiinnittää Olympus TOUGH -kameran tukevasti urheiluvaljaisiin tai repun hihnaan, jolloin kamera pysyy napakasti kehoa vasten. Kuva otetaan vain napauttamalla Face-painiketta kummalla tahansa vapaalla kädellä. Jos sinulla on enemmän aikaa, pikavapautettavan karkuremmin avulla voit vetää kameran irti valjaista ilman että sinun tarvitsee pelätä sen häviämistä – vaikka joutuisit irrottamaan otteesi odottamattoman tilanteen vuoksi. TOUGH selviää ehjänä perille, kunhan se vain kulkee mukana sinne sinäkin menet. Tätä lisävarustetta voidaan käyttää jopa sateessa tai merivedessä, joten se on ehdoton varuste kuvatessasi vaativissa olosuhteissa.

Tekniset tiedot