

FR-WR Salamavastaanotin

- Lataus valmis -ilmais
- Pikakonfigurointi säätimillä
- Mahdollistaa monipuolisen langattoman salamakuvauksen
- Roiskeveden-, pölyn- ja pakkasenkestävä
- Langaton vastaanotin useiden salamalaitteiden etäohjaukseen kamerasta



Vastaanotin useiden salamalaitteiden etäohjaukseen

FR-WR-synkronointiliitännän avulla laitteeseen voidaan liittää kaupallisesti saatavia salamalaitteita, kuten yksiosainen salama, etälaukaisua varten. FL-700WR-salamalaitteen tapaan sillä on pölyn-, roiskeen- ja pakkasenkestävä (-10 °C) rakenne, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää monissa eri kuvausolosuhteissa. FR-WR-laitteiden Lataus valmis -ilmais antaa äänimerkin, kun salamalaitteen lataus on valmis. Ryhmät ja kanavat on nopea määrittää ja tarkistaa FR-WR:n säädinten avulla.

Tekniset tiedot

Salaman langaton ohjaus

Tilat	RCV (salaman ohjaus) X-RCV (liitetyn salamalaitteen ohjaus)
Maksimialue	30 m / 98,4" *
Kanavien lukumäärä	15 kanavaa 3 ryhmässä
Taajuusalue	2,4 GHz
	* Mittaustulokset ovat Olympuksen omista testeistä käyttäen uusia tai täyteen ladattuja akkuja. Todelliset arvot voivat vaihdella kuvausolosuhteista riippuen.

Liitännät

Ulkoinen portti	Synkronointiliitäntä (lähtö)
-----------------	------------------------------

Virtalähde

Virtalähde	2 AAA paristoa
Akku	(Alkaline tai Ni-MH)
Pariston käyttöikä	6,4 h (käytettäessä alkaliparistoja) *
Lataus valmis -ilmais	Merkkiääni
	* Mittaustulokset ovat Olympuksen omista testeistä käyttäen uusia tai täyteen ladattuja akkuja. Todelliset arvot voivat vaihdella kuvausolosuhteista riippuen.

Mitat

Leveys	59,1 mm
Korkeus	46,1 mm
Syvyys	51,0 mm
Paino	75 g (ilman akkuja)

Ympäristö

Kosteus	30 - 90% käyttökosteus / 10 - 90% säilytyskosteus
Lämpötila	-10 - 40°C Käyttölämpötila / -20 - 60°C säilytyslämpötila
TOUGH-ominaisuudet	Roiskeveden-, pölyn- ja pakkasenkestävä